


NOTE

- * 이 선은 조명기를 걸 수 있는 파이프를 나타냅니다.
- * 사각과 원형의 점은 조명 파이프의 기둥을 나타냅니다.
- * Grid Up과 Low의 위치는 거의 비슷하나 도면상 표기의 편의를 위해 조금 떨어져 있습니다.
- * Stage No.2 Catwalk의 Down Stage 쪽 Low Pipe에 Draw Curtain이 달려 있기 때문에 조명기를 달 수 없습니다.
- * F.O.H Grid Low 1,2 는 객석을 이동하고 무대 하부 리프트 1,2,3을 올려야 작업이 가능합니다.
- * Boder 1,2는 고정되어 있습니다.



LEGEND

☐ ETC Source4 Zoom 15° - 30° 750W

☐ MARUMO FQH 8.5"~55.3" 1500W

Date: 2018.8.1

Scale: Not To Scale

1 of 2

새라새 극장 조명 평면도
Searasae Theater Light Plot